

<b>SEM 61X</b>		<b>SEM 616B</b>	<b>SEM 618B</b>
S = Стандарт, O = Опция, N/A = Опция невозможна			
<b>Описание модели</b>			
Объем ковша (м <sup>3</sup> )		0.9	1.0
Эксплуатационная масса (кг)		5360	5780
Номинальная грузоподъемность (кг)		1600	1800
Колесная база (мм)		2150	2200
<b>Варианты оборудования (опции)</b>	<b>Описание</b>		
<b>Двигатель</b>			
УТО УТ4А2-24 Stage II	55кВт при 2400об/мин	S	N/A
УТО УТ4В3-24 Stage II	60 кВт при 2400об/мин	N/A	S
<b>Ковш</b>			
Стандартный ковш	2409 мм + 0,9 м3	S	N/A
Стандартный ковш	2697 мм + 1,0 м3	N/A	S
<b>Коробка передач</b>			
ZL15		S	S
<b>Мост</b>			
ZL16		S	S
<b>Шины</b>			
16/70-20		S	S
<b>Гидравлическая система (орган управления рабочего оборудования)</b>			
Механическое управление		S	S
Пилотное управление		N/A	O
<b>Клапан рабочего оборудования</b>			
Две гидролинии - механический		S	S
Три гидролинии		O	O
<b>Рабочее оборудование</b>		<b>Описание</b>	
Удлиненная стрела с ковшом	2650 мм + 0.9 м3	O	N/A
Удлиненная стрела с ковшом	2875 мм + 0.9 м3	N/A	O
Стандартный ковш с режущей кромкой (без зубьев)		N/A	O
Сенные вилы	должны быть установлены с третьей гидролинией	O	N/A
<b>Быстросъемное соединение/соединитель</b>		<b>Описание</b>	
Быстросъемное устройство (без ковша)		O	N/A
Ковш с переходной плитой	должны быть установлены с быстросъемным соединением	O	N/A
Палетные вилы с переходной плитой	должны быть установлены с быстросъемным соединением	O	N/A
<b>Другое дополнительное оборудование</b>		<b>Описание</b>	
Обогреватель		O	O
Машина без ящика для инструментов		O	O
Кондиционер		N/A	O